

## Übersicht Lizenzumfänge mega macs X

| LIZENZEN MEGA MACS X*  |   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
| Lizenz X <sup>1</sup>  | Lizenz X <sup>2</sup>   | Lizenz X <sup>3</sup>   | Lizenz X <sup>4</sup>  | Lizenz X <sup>5</sup>   |
| <b>FUNKTIONEN</b>  |   |   |  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Fehlercode lesen/löschen (ohne Gesamtabfrage)***</li> <li>DolP-/CAN-FD-Technologie</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fehlercode lesen/löschen</li> <li>DolP-/CAN-FD-Technologie</li> <li>Automatische Diagnose</li> <li>Cyber Security Management</li> <li>Automatische VIN-Identifikation</li> <li>Gesamtabfrage</li> <li>Servicerückstellung</li> <li>Grundeinstellungen</li> <li>Parameter</li> <li>Codierungen</li> <li>Stellgliedtest</li> <li>Testfunktionen</li> <li>Fehlercodebasierte Online-Lösungsvorschläge</li> <li>Automatisierte Kilometerstandabfrage</li> <li>HV-Batteriediagnose BASIC</li> <li>OBFCM-Daten auslesen****</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fehlercode lesen/löschen</li> <li>DolP-/CAN-FD-Technologie</li> <li>Automatische Diagnose</li> <li>Cyber Security Management</li> <li>Automatische VIN-Identifikation</li> <li>Gesamtabfrage</li> <li>Servicerückstellung</li> <li>Grundeinstellungen</li> <li>Parameter</li> <li>Codierungen</li> <li>Stellgliedtest</li> <li>Testfunktionen</li> <li>Fehlercodebasierte Online-Lösungsvorschläge</li> <li>Automatisierte Kilometerstandabfrage</li> <li>HV-Batteriediagnose BASIC</li> <li>OBFCM-Daten auslesen****</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fehlercode lesen/löschen</li> <li>DolP-/CAN-FD-Technologie</li> <li>Automatische Diagnose</li> <li>Cyber Security Management</li> <li>Automatische VIN-Identifikation</li> <li>Gesamtabfrage</li> <li>Servicerückstellung</li> <li>Grundeinstellungen</li> <li>Parameter</li> <li>Codierungen</li> <li>Stellgliedtest</li> <li>Testfunktionen</li> <li>Fehlercodebasierte Online-Lösungsvorschläge</li> <li>Automatisierte Kilometerstandabfrage</li> <li>HV-Batteriediagnose BASIC</li> <li>OBFCM-Daten auslesen****</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fehlercode lesen/löschen</li> <li>DolP-/CAN-FD-Technologie</li> <li>Automatische Diagnose</li> <li>Cyber Security Management</li> <li>Automatische VIN-Identifikation</li> <li>Gesamtabfrage</li> <li>Servicerückstellung</li> <li>Grundeinstellungen</li> <li>Parameter</li> <li>Codierungen</li> <li>Stellgliedtest</li> <li>Testfunktionen</li> <li>Fehlercodebasierte Online-Lösungsvorschläge</li> <li>Automatisierte Kilometerstandabfrage</li> <li>HV-Batteriediagnose BASIC</li> <li>OBFCM-Daten auslesen****</li> </ul>   |
| <b>MESSTECHNIK**</b>   |   |   |  |   |
|  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Multimeter</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Multimeter</li> <li>2-Kanal-Oszilloskop</li> <li>Geführte Messungen</li> <li>Druckmessungen</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Multimeter</li> <li>2-Kanal-Oszilloskop</li> <li>Geführte Messungen</li> <li>Druckmessungen</li> <li>Geführte Hochvolt-Messungen</li> </ul>  |
|  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Erforderliche Messtechnik (Minimum): MT-HV mit MT-56 oder MT-USB</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Erforderliche Messtechnik (Minimum): MT-HV mit MT-77</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Erforderliche Messtechnik (Minimum): MT-HV mit MT-77 und Hochvolt Messleitungen</li> </ul>   |
| <b>DATEN</b>   |   |   |  |   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>HGS Data (2 Extra-Zugänge)</li> <li>OBFCM-Daten versenden****</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>HGS Data (2 Extra-Zugänge)</li> <li>OBFCM-Daten versenden****</li> <li>Rückrufaktionen</li> <li>Bauteilprüfwerte</li> <li>Bauteilverortung</li> <li>Zahnriemendaten</li> <li>Schaltpläne</li> <li>Innenraumluftfilter</li> <li>Sicherungen/Relais</li> <li>Arbeitswerte</li> <li>Inspektionsdaten</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>HGS Data (2 Extra-Zugänge)</li> <li>OBFCM-Daten versenden****</li> <li>Rückrufaktionen</li> <li>Bauteilprüfwerte</li> <li>Bauteilverortung</li> <li>Zahnriemendaten</li> <li>Schaltpläne</li> <li>Innenraumluftfilter</li> <li>Sicherungen/Relais</li> <li>Arbeitswerte</li> <li>Inspektionsdaten</li> <li>PIN Data</li> <li>Serviceinformationen</li> <li>Herstelleraktionen</li> <li>Batteriemanagement</li> <li>Reparaturanleitungen</li> <li>Dieselinformationen</li> <li>Interaktive Stromlaufpläne</li> <li>Symptombasierte Lösungen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>HGS Data (2 Extra-Zugänge)</li> <li>OBFCM-Daten versenden****</li> <li>Rückrufaktionen</li> <li>Bauteilprüfwerte</li> <li>Bauteilverortung</li> <li>Zahnriemendaten</li> <li>Schaltpläne</li> <li>Innenraumluftfilter</li> <li>Sicherungen/Relais</li> <li>Arbeitswerte</li> <li>Inspektionsdaten</li> <li>PIN Data</li> <li>Serviceinformationen</li> <li>Herstelleraktionen</li> <li>Batteriemanagement</li> <li>Reparaturanleitungen</li> <li>Dieselinformationen</li> <li>Interaktive Stromlaufpläne</li> <li>Symptombasierte Lösungen</li> <li>ADAS &amp; LIGHTING</li> <li>E-Mobility</li> </ul> |
| <b>SERVICES</b>  |   |   |  |   |
|  |   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Call Flat (Technische Hotline)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Call Flat (Technische Hotline)</li> </ul>  |

Softwaremodule und Lizenzen können von Land zu Land variieren. Für die Motorraddiagnose stehen zukünftig zwei Varianten zur Verfügung: Für reine Bike-Werkstätten bietet sich die X-Bike-Variante an. Werkstätten, die ihre Pkw-Variante erweitern möchten, können optional die X-Bike Add-on-Lizenz hinzubuchen.

\* entsprechendes Software-Modul erforderlich

\*\* entsprechendes Zubehör erforderlich

\*\*\* Einschränkungen durch Security Gateway möglich

\*\*\*\* OnBoard Fuel Consumption Monitoring